



# HANARE 平面図

scale : 1/100


〒720-0812 広島県福山市霞町 3-4-24 TEL084-922-2123 FAX084-921-5735 メール hanare@yoshiyama-tansu.com ホームページ <http://hanare.yoshiyama-tansu.com>

## ■利用について

各階個別利用、一棟でのご利用が可能です。利用用途は柔軟に対応させていただきますのでご相談ください。HANARE 内での飲食（良識の範囲内）も可能なので飲食を兼ねた集まり等でもご利用いただけます。また「暮らしの道具吉山」ではカフェを運営していますので、お気軽にご利用ください。


## ■利用お申込み方法

「ご利用案内・ご利用方法・規約・利用申込書」は店頭か、HANARE ホームページよりダウンロードしていただけます。各項ご承諾いただき、メール、FAX でお送りいただくか、ご持参ください。



### 【1階】83.55 m<sup>2</sup> (室1、2、土間)

- ・ピクチャーレール有り・ダクトレール有り・コンセント有り・エアコン無し
- ・ストーブ&扇風機有り・テーブル&各種台&椅子有り



### 【2階】72.29 m<sup>2</sup> (3、6、8、10畳、廻廊等)

- ・ダクトレール無し・コンセント有り・エアコン無し・押入は使用不可
- ・3と6畳間の仕切り扉無し・座卓&テーブル等有り